

## 手順 1



樹種により異なりますが、サンドペーパー  
#180～240以上で研磨し、表面を平滑に仕  
上げてください。

ほこりのないきれいな状態にしてください。

※基材含水率20%以下

## 手順 2



希釈せず缶をよく振り1～2分入念にかき  
混ぜた後、専用キッド、布で薄く塗り伸  
ばすように塗布してください。

※多量に塗布すると拭き取りに手間がかかりますので  
ご注意ください。

## 手順 3



塗布後5分～10分程度必ずおいてから、  
余分な塗料を拭き取ってください。

※時間経過すると乾燥硬化し、拭き取りし難く  
なりますのでご注意ください。

その後24～36時間乾燥させて下さい。

### ※注意事項

塗装で使用した布等は自然発火する恐れがありますので、  
必ず水に浸してから処分してください。